

LAVA-LOUÇAS



FASE	TRADE NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Optigel WX	0,80	Mod. Reológico	Colormix
	Cosphaderm® Propanediol Natural	3,00	Umectante	Colormix
	Evermild GLDA 30	0,30	Quelante	Colormix
1	Água Deionizada	87,95	Veículo	-
	Galsoft ECO CARE 195	5,00	Surfactante não iônico	Colormix
	Fragrância Marine Desire	0,15	Fragrância	Colormix
	Solução 0,5% Brilliant Blue			
4	HV 80	1,3	Espessante associativo	Colormix
5	Cosphaguard® Pocal	1,5	Conservante	Colormix

**PROCEDIMENTO**

FASE 1: Pesar os ingredientes e dispersar de forma homogênea para garantir a umectação.

FASE 2: Pesar e adicionar a água aos poucos para evitar a formação de grumos. Homogeneizar o sistema em baixa rotação (~300 rpm) até total incorporação.

FASE 3: Pesar e solubilizar os ingredientes. Adicionar no sistema sob baixa velocidade de agitação até total incorporação.

FASE 4: Pesar o ingrediente e adicionar no sistema sob agitação.

FASE 5: Pesar o ingrediente e adicionar no sistema sob agitação. Ajustar o pH para 6,0 a 7,5, se necessário.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.